

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сейфа ВТВ мод. 2007 (NEW)

Технические и функциональные характеристики

Питание: 6 вольт (4 батарейки типа AA, LR6 или их эквиваленты).

Код от 3 до 8 цифр + * или # (т.е. нажмите * или # после введения кода).

1 код пользователя, 1 мастер код и 2 ключа аварийного открывания.

Внешний источник питания.

1. Ввод в эксплуатацию

1.1. Изначально сейф закрыт, оба мастер ключа находятся внутри сейфа.

1.2. Устраните любую помеху, препятствующую открытию сейфа.

1.3. Измените заводской код пользователя и мастер код на Ваш персональный (пункт 4).

2. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

2.1. Введите заводской код (1 2 3 4 #). При нажатии каждой цифры срабатывает звуковой зуммер, и загорается желтый свет. Если код введен правильно, загорается зеленый свет.

2.2. Поверните ручку и откройте сейф.

3. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ ?

Чтобы закрыть сейф, закройте дверь и поверните ручку.

4. КАК ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КОД?

4.1. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?

Изначально на всех сейфах установлен один и тот же код пользователя: 1 2 3 4 #.

4.1.а. Откройте сейф, используя Ваш персональный код.

4.1.б. Нажмите зеленую кнопку внутри сейфа. Как только загорится желтый индикатор, введите новый код.

4.1.в. Введите новый код пользователя: от 3 до 8 цифр и нажмите #.

4.1.г. Прежде чем закрыть сейф, проверьте новый код, по крайней мере, 3 раза, следуя инструкции (пункт 2).

Например:

4.1.а. 1 2 3 4 # (персональный код).

4.1.б. зеленая кнопка.

4.1.в. 1 0 8 0 8 # (новый код пользователя + #)

4.2. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ МАСТЕР КОД?

Чтобы запрограммировать мастер код необходимо:

4.1.а. Откройте сейф, используя Ваш персональный код.

4.1.б. Введите 0 0

4.1.в. Нажмите зеленую кнопку внутри сейфа. Как только загорится желтый светодиод, и вы услышите двойной звуковой сигнал, введите новый код.

4.1 г. Введите новый мастер код от 3 до 8 цифр и нажмите #.

4.1.д. Прежде чем закрыть сейф, проверьте новый код.

Например:

4.1. а. 1 2 3 4 # (персональный код).

4.1. б. 0 0 (введите 0 0)

4.1. в. зеленая кнопка.

4.1. г. 0 0 0 0 0 # (новый код пользователя + #)

5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

5.1. Два ключа аварийного открывания, которые помогут открыть сейф в чрезвычайных случаях. Откройте крышку замка, расположенную между ручкой и клавиатурой, вставьте ключ аварийного открывания, поверните его и откройте дверь.

ВНИМАНИЕ: Никогда не храните ключи аварийного открывания внутри сейфа. **Запасных ключей нет.**

5.2. Мастер код. В случае, если Вы забыли код пользователя, Вы можете воспользоваться мастер кодом. Если мастер код запрограммирован, Вы можете им пользоваться, также как и персональным кодом.

5.3. Внешний источник питания позволит Вам открыть сейф, если батарейки сели. Для этого подключите внешнее питание к клавиатуре.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неправильно введенный код. Если код введен неверно, мигает индикатор желтым цветом, и Вы услышите сигнал ошибки.

Блокировка системы. Если вы набрали неверный код три раза, замок блокируется на 20 секунд. Если Вы снова 3 раза вводите неверный код, замок блокируется на 5 минут.

Если батарейки садятся, то когда вы открыли сейф, красный индикатор загорится зеленым. Вам следует заменить 4 батарейки на новые щелочные батарейки.

Замена батареек. Батарейный отсек располагается на внутренней стороне двери. Снимите крышку и замените 4 батарейки на новые. Чтобы проверить, как они работают, два раза введите код, прежде чем закрыть сейф.