



## Экран перфорированный VT (схема сборки)

### Комплектация

Э1		<p>Основание экрана - 1200 - 1400 - 1600</p> <p>- 1 шт. -</p>	K2		<p>Саморез кровельный 5,5x25 (DIN 7504)</p> <p>- 7 шт. -</p>
M1		<p>Кронштейн экрана (правый)</p> <p>- 1 шт. -</p>	K3		<p>Винт M5x16 (DIN 7985)</p> <p>- 4 шт. -</p>
M2		<p>Кронштейн экрана (левый)</p> <p>- 1 шт. -</p>	K4		<p>Гайка M5 (DIN 934)</p> <p>- 4 шт. -</p>
K1		<p>Саморез 4,2x16 (DIN 968)</p> <p>- 4 шт. -</p>	K5		<p>Шайба M5 увеличенная (DIN 9021)</p> <p>- 4 шт. -</p>

### Сборка экрана



